

Manual para configuração

Linksys PAP2-NA PAP2T-NA



Indice

O que é o PAP2
Conectando o Equipamento PAP2 4
Guia de Instalação5
Conhecendo o Adaptador de Telefone 6
Instruções para conectar o Adaptador de Telefone
Usando o menu interativo de resposta de voz do Adaptador de Telefone 9
Acessando o menu interativo de resposta de voz9
Usando o Menu Interativo de Resposta de Voz 10
Menu Interativo de resposta de voz 10
Configurando o Adaptador de Telefone na interface WEB para
conexões de IP dinâmico (DHCP) 12



O que é o PAP2

O **PAP2** (Phone Adapter Ports 2) é um equipamento da linha VoIP da Linksys que empacota e transmite Voz pela Internet, este equipamento possui 2(duas) portas FXS e 1(uma) porta LAN, suporta todos os CODECs de compressão, utiliza o protocolo SIP (Session Initiation Protocol)para a sinalização e o protocolo RTP(Real Time Protocol) para a transmissão dos Pacotes.





Conectando o Equipamento PAP2

Para o funcionamento correto de seu equipamento o mesmo deve ser ligado da seguinte maneira:

Conecte a fonte de alimentação de energia na entrada Power do equipamento. Desconecte seu cabo de rede do seu switch ou roteador e conecte-o na entrada Ethernet do PAP2.



Confira se na face frontal do equipamento as luzes Ethernet e Power estão acesas.





Guia de Instalação

Este Adaptador de Telefone permitirá que você faça chamadas de telefone usando sua conexão broadband.

Como o Adaptador de Telefone faz isto? Conecte o adaptador do telefone em seu roteador ou gateway da rede, e conecte então seus telefones ao Adaptador de Telefone. Cada um dos 2 jacks do Adaptador de Telefone operam-se independentemente, com serviço de telefone e números de telefone separados, assim você pode ter até duas linhas de telefone VoIP - serviço de telefone entregue através de seu cabo ou conexão de Internet.

Mas pra quê tudo isso? As redes são ferramentas úteis para compartilhar acesso à internet e recursos de computador. Com o Adaptador de Telefone, seus telefones podem compartilhar a velocidade da sua conexão de banda larga e utilizar das suas vantagens. Você poderá fazer chamadas de telefone usando a conta que você configurou com o seu provedor de serviços de telefone via internet, mesmo enquanto você estiver navegando pela internet.

Use as instruções na instalação rápida ou nesta guia do usuário para ajudar-lhe a conectar o adaptador do telefone depois de você ter configurado uma conta (cliente) com seu provedor de serviços de telefone via internet.

NOTA: Para a informação sobre seu serviço de telefone via Internet, consulte os materiais fornecidos por seu provedor de serviços de telefone via internet.



Conhecendo o Adaptador de Telefone

As portas do Adaptador de Telefone estão localizadas no painel traseiro:

Porta PHONE 1: Para sua linha de telefone principal da Internet. A porta do TELEFONE 1 permite que você conecte seu telefone ao Adaptador de Telefone usando um cabo de telefone Rj-11 (não incluído).

Porta PHONE 2: Se você tiver uma segunda conta no serviço de telefone via Internet, então use a porta do TELEFONE 2. Ela permite que você conecte um segundo telefone ao Adaptador de Telefone usando um cabo de telefone Rj-11 (não incluído).

NOTA: Estas portas de telefone não carregam nenhuma tensão.

Porta ETHERNET: A porta ETHERNET permite que você con

Adaptador de Telefone ao seu roteador ou gateway usando um cabo da rede Ethernet da categoria 5 (ou melhor).

Porta POWER: A porta POWER é onde você conectará o adaptador (fonte) de energia (incluído). Painel frontal de LED's

Os LED's do Adaptador de Telefone localizam-se no painel dianteiro.

LED do PHONE1(Azul): O LED do TELEFONE 1 é iluminado solidamente quando o telefone tem uma conexão registrada para o seu provedor de serviços de telefone via internet através da porta do TELEFONE 1. (A conexão é registrada se sua conta de serviços de telefone via internet estiver ativa.) Este LED não é iluminado quando não há nenhuma conexão registrada. Ele pisca quando o telefone está sendo usado ou quando uma chamada ativa foi detectada.

LED do PHONE2(Azul): O LED do TELEFONE 2 é iluminado solidamente quando o telefone tem uma conexão registrada a seu provedor de serviços de telefone via internet através da porta do TELEFONE 2. (A conexão é registrada se sua conta de serviços de telefone via internet estiver ativa.) Este LED não é iluminado quando não há nenhuma conexão registada. Ele pisca quando o telefone está sendo usado ou uma chamada ativa foi detectada.

LED do ETHERNET(Azul): O LED (emissor de luz) do ETHERNET é iluminado quando o adaptador do telefone é conectado a sua rede através da porta Ethernet. Ele pisca quando há dados que estão sendo emitidos ou recebidos através da porta Ethernet.

LED POWER(Azul/Vermelho): O LED (emissor de luz) do POWER é iluminado quando o Adaptador de Telefone está ligado e pronto. Ele pisca quando o Adaptador do Telefone está carregando, submetendo-se a um self-test, ou executando um melhoramento (upgrade) dos firmware. O LED acende a luz vermelha quando o Adaptador de Telefone falhou seu self-test ou está funcionando mal.





Conectando o Adaptador de Telefone



Visão geral

Este capítulo dá instruções de como conectar o Adaptador de Telefone a sua rede e telefones. Abaixo há um diagrama de conexão que indica uma instalação típica.

Este capítulo descreve também as posições em que seu Adaptador de Telefone pode permanecer. Você pode colocá-lo deitado em uma superfície, unir a base ao Adaptador de Telefone para deixá-lo em pé, ou montar o adaptador do telefone em uma parede.

IMPORTANTE: O Adaptador de Telefone inclui um ringer (campainha), que pode ser uma fonte da tensão perigosa. Quando o ringer é ativado por uma chamada externa, não toque nos fios da porta PHONE, nos fios de um cabo conectado a qualquer uma das portas de telefone, ou em um dos circuitos internos do Adaptador de Telefone.

IMPORTANTE: Não conecte qualquer uma das portas do telefone a um jack de telefone de parede. Certifique-se de que você somente conecta um telefone a qualquer uma das portas de telefone. Se não, o Adaptador de Telefone ou a fiação do telefone em sua casa ou escritório podem ser danificados.



Instruções para conectar o Adaptador de Telefone

Se você já tiver uma conta (cliente) configurada com seu provedor de serviço via internet, então prossiga com a etapa 1.

Se você não tiver uma conta (cliente) configurada com seu provedor de serviço de telefone via internet, vá então ao website e procure a área de suporte.

Depois que você já tiver configurado uma conta cliente, prossiga com a etapa 1.

1. Usando um cabo de telefone, conecte seu telefone à porta PHONE 1 do Adaptador de Telefone.

2. Se você tiver uma segunda conta (cliente) de serviço via internet, conecte a seguir um outro telefone na porta PHONE 2 do Adaptador de Telefone.

3. Conecte o cabo (incluído) da rede Ethernet na porta ETHERNET do Adaptador de Telefone. Conecte a outra extremidade em uma

das portas Ethernet em seu roteador ou gateway.

4. Conecte o adaptador (incluído) de energia na porta POWER no painel traseiro do Adaptador de Telefone. Conecte a outra extremidade em uma tomada elétrica padrão.

5. O Power, o Ethernet, e os LED's do telefone serão iluminados solidamente quando o Adaptador de Telefone estiver pronto para uso. Caso os LED's das portas PHONE1 e PHONE2 não acenderem, será necessário configurar a sua conta (cliente) no seu Adaptador de Telefone, através da interface web do aparelho. Para tanto, siga as instruções fornecidas por seu provedor de serviços via internet.





Se você necessitar configurar manualmente as configurações da rede no Adaptador de Telefone, você pode usar o telefone; para instruções, prossiga no próximo capítulo: "Usando o menu interativo de resposta de voz do Adaptador de Telefone."

A instalação do adaptador do telefone está completa. Agora você pode tirar o seu telefone do gancho e fazer chamadas.

Usando o menu interativo de resposta de voz do Adaptador de Telefone

Visão geral

Você pode necessitar configurar manualmente o Adaptador de Telefone entrando com as configurações fornecidas por seu provedor de serviço de telefone via internet. O capítulo 4 explica como usar o menu interativo de resposta de voz para configurar a rede do Adaptador de Telefone. Você usará o teclado do telefone entrar com comandos e escolher configurações, e o Adaptador de Telefone responderá com respostas de voz.

NOTA: Se seu provedor de serviço de telefone via Internet lhe enviar o Adaptador de Telefone, então ele pode estar pré-configurado para você, e você não necessita fazer nenhum ajuste. Consulte às instruções fornecidas por seu fornecedor de serviço para mais informações

Acessando o menu interativo de resposta de voz

1. Use um telefone conectado à porta PHONE 1 ou PHONE 2 do Adaptador de Telefone.

2. Pressione **** (ou seja pressione a tecla estrela quatro vezes).

3. Espere até que você ouça "Configuration menu. Please enter option followed by the # (pound) key or hang up to exit." ("Menu de configuração. Entre por favor com a opção seguida pela tecla # ou coloque o telefone no gancho para sair")

4. Consulte a tabela a seguir que alista ações, comandos, escolhas do menu, e descrições. Depois que você selecionou uma opção, pressione a tecla #. Para sair do menu, coloque o telefone no gancho.



Usando o Menu Interativo de Resposta de Voz

Durante a entrada de um valor, tal como um endereço de IP, você pode sair (desligar) sem incorporar nenhuma mudança. Pressione a tecla * (estrela) duas vezes dentro da metade de um segundo. Se não, * será tratada como um ponto decimal ou um ponto.

Após ter entrado com um valor, tal como um endereço de IP, pressione a tecla # para indicar que você terminou sua seleção (configuração). Para salvar o a nova configuração, pressione 1.

Para rever a nova configuração, pressione 2. Para salvar novamente a nova configuração, pressione 3. Para cancelar sua entrada e retornar ao menu principal, pressione * (estrela).

Por exemplo, para entrar com o IP 191,168,1,105 pelo teclado do telefone, pressione estas teclas: 191 *168 *1 *105 . Pressione a tecla # para indicar que você terminou de entrar com o endereço de IP, e então pressione 1 para conservar o IP ADDRESS. Para cancelar sua entrada dos valores e retornar ao menu principal, pressione * (estrela).

Se o menu ficar inativo por mais de um minuto, o tempo do Adaptador de Telefone irá se esgotar. Você necessitará entrar novamente no menu digitando ****.

Os ajustes que você tiver salvado terão efeito do efeito somente depois que você colocar o telefone no gancho. O Adaptador de telefone pode recarregar (reiniciar) neste tempo.

Menu Interativo de resposta de voz

Ação Comandos (pressione estas teclas no telefone)

Entrar no Menu Interativo

**** Use este comando para entrar no Menu Interativo de Resposta de Voz. Não pressione nenhuma outra tecla até que você ouça "Configuration" menu. Please enter option followed by the # (pound) key or hang up to exit." ("menu configuração. Entre, por favor, com a opção, seguida pela tecla # ou coloque o telefone no gancho para sair.")

Checar DHCP

100 Use este comando para verificar se o DHCP está habilitado ou desabilitado. Se habilitado, ao Adaptador de Telefone será atribuído um endereço de IP automaticamente, através do seu roteador ou gateway da rede. Se desabilitado, então o Adaptador de Telefone usará um endereço de IP estático.



Habilitar/Desabilitar DHCP

101 Digite 1 para habilitar ou 0 para desabilitar Habilita ou desabilita a característica de DHCP do Adaptador de Telefone. Se seu roteador da rede atribuir endereços do IP, digite 1. Se não, digite 0.

Checar endereço de IP

110 Você irá ouvir o endereço de IP atual do Adaptador de Telefone.

Configurar endereço de IP estático

111 Entre com o endereço de IP usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Para configurar um endereço de IP estático, a característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP estiver habilitada(enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar um endereço de IP estático.

Verificar a máscara da rede (ou subnet mask)

120 Você ouvirá a máscara atual da rede do Adaptador do Telefone.

Configurar

121 Entre com a Para configurar a máscara da rede, a a máscara da rede (ou o subnet mask) máscara da rede usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP estiver habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar a máscara da rede.

Verificar o endereço IP estático da gateway

130 Você ouvirá o endereço de IP atual da gateway do Adaptador de Telefone.

Configurar o Endereço IP estático da gateway

131 Entre com o endereço de IP usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Para configurar um endereço de IP estático da gateway, a característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP for habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar um endereço de IP estático da gateway.

Verificar o endereço MAC

140 Você ouvirá o endereço MAC do Adaptador de Telefone no formato hexadecimal da string.

Verificar a versão dos Firmware

150 Você ouvirá o número de versão dos firmware instalados atualmente no Adaptador de Telefone.



Habilitar/desabilitar a Webbased utility do Adaptador de Telefone

7932 Digite 1 para habilitar ou 0 para desabilitar. Esta característica é protegida por uma senha disponível somente no seu provedor de serviço de telefone via internet (a Web-basd utility fica desabilitada por configuração padrão porque você não necessitará usá-la, a menos que instruído para fazê-lo por seu provedor de serviço.) Se tiver provido de uma senha, consulte a seguinte seção: "Entering a Password."("incorporando uma senha.")

Reiniciar manualmente

732668 Depois que você ouvir "Option successful," ("opção bem sucedida"), coloque o telefone no gancho. O Adaptador de Telefone irá reiniciar automaticamente.

Configuração de fábrica

73738 Digite 1 para confirmar ou * (estrela) para cancelar. Esta característica pode estar protegida por uma senha disponível somente pelo seu provedor de serviço de telefone via internet. (você não necessitará reiniciar o Adaptador de Telefone para configurar o padrão de fábrica a menos que instruído para fazer assim por seu provedor de serviço.) Se você tiver provido de uma senha, consulte à seguinte seção: "Entering a Password."

("incorporando uma senha.") Depois que você entrou com sua senha, o Adaptador de Telefone pedirá a confirmação. Após a confirmação, você irá ouvir "Option successful."

("opção bem sucedida.") Coloque o telefone no gancho. O adaptador do telefone irá reiniciar e todas as configurações serão restauradas a seus padrões de fábrica.

Configurando o Adaptador de Telefone na interface WEB para conexões de IP dinâmico (DHCP)

Este capítulo descreve os passos a serem tomados, bem como os campos a serem preenchidos na interface web do Adaptador de Telefone pelo usuário para a autenticação do Adaptador de Telefone. Certifique-se de que todos os passos sejam seguidos corretamente.

1 - Certifique-se de que o aparelho encontra-se devidamente conectado à energia elétrica, à rede e ao telefone.

2 - Tire o telefone do gancho e disque 4 vezes asterisco (****). O telefone entrará no menu de configurações da PAP.

3 - Dentro deste menu, digite **110 e # (cerquilha)**. Será informado o número IP da PAP em inglês, um número por vez. O número IP é separado por pontos (Ex: 192.168.98.76), portanto, a PAP informará o ponto (em inglês: DOT) que separará cada grupo de números(Ex: 192[one nine two] DOT 168[one six eight] DOT 98[nine eight] DOT 76[seven six]). Anote o número e digite-o no seu browser (Internet Explorer, Natscape, Fire Fox...). Certifique-se de ter anotado o número corretamente.



4 - O browser irá abrir a interface web da PAP para configuração.

5 - À direita da página de interface web, você encontrará um link: Admin Login. Dê um clique nele.

6 - Logo após, no meio da tela você encontrará mais um link: (switch to advanced view). Dê um clique nele.

7 - Agora, os seguintes campos deverão ser configurados como segue a lista abaixo, que identifica cada menu onde deverão ser feitos os ajustes.

		Linksys PAP2 Configur	ation - Mozilla Fire	fox	
File Edit View Go Bo	okmarks <u>T</u> oo	ıls <u>H</u> elp			
🦕 • 🧼 • 🛃 🙆 🔗	http://1	92.168.33.10/admin/			~ C.
Ded Hat Jac D Bed Hat	Notwork CS	unnort 🖸 Shon 💭 Brodu	ucte 🗁 Training		
🔄 Reu Hai, inc. 📋 Reu Hai			icts 🖵 manning		
A Division of Cisco Systems Tax					
A Dimaton of Glace Oyatemia, inc.					Firmware Version: 2.0.12(LS)
		Phone Adapter with	2 Ports for Voice-C	ver-IP	PAP2
Voice					
VOICe	System Sl	IP Regional Line 1 Li	ne 2 User 1 User	2	
		Basic View /switch to	advanced view)		User Login
System Information					
DHO	CP:	Enabled	Current IP:	192.168.33.10	
Hos	st Name:	LinksysPAP	Domain:		
Cur	rrent Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.33.1	
Out					
Prin	nary DNS:	212.158.192.3			
Prin Seo	mary DNS: xondary DNS:	212.158.192.3 212.158.192.2			
Prin Seo	mary DNS: xondary DNS:	212.158.192.3 212.158.192.2			
Prin Seo Product Information	mary DNS: xondary DNS: duct Name:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA	Serial Number:	FH900E411921	
Prin Sec Product Information Product Soft	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS)	Serial Number: Hardware Version:	FH900E411921 0.03.4	
Product Information Product Information Prod Soft	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate:	FH900E411921 0.03.4 Installed	
Product Information Product Information Pro Soft MAI System Status	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate:	FH900E411921 0.03.4 Installed	
Product Information Product Information Pro Soft MA System Status Cur	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: rent Time:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/2005 13:00:58	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate: Elacsed Time:	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12	
Product Information Product Information Prov Soft MAI System Status Cur Prov	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: rrent Time: adcast Pids Sent:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/2005 13:00:58 4	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate: Ekspsed Time: Broadcast Butes Sent:	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368	
Product Information Product Information Soft MA System Status Cur Broo Broo	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: rent Time: adcast Piks Sent: adcast Piks Recv:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/200513.00:58 4 17/13	Serial Number: Hardware Version: Client Certificale: Etapsed Time: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Recy	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190	
Product Information Product Information Soft Soft System Status Brou Brou Brou Brou Brou	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: rrent Time: adcast Pids Sent: adcast Pids Sent: adcast Pids Res	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/2005 13:00:58 4 1713	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Recy Broadcast Bytes Recy	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190	
Product Information Product Information Prov Soft MAC System Status Brow Brow Brow Brow Brow Brow Brow Brow	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: adcast Pids Sent: adcast Pids Recv; adcast Pids recv; adcast Pids pcped;	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/2005 13:00:58 4 1713 0	Serial Number: Hardware Version: Client Certificate: Etapsed Time: Broadcast Bytes Reov. Broadcast Bytes Reov. Broadcast Bytes	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190 0	
Product Information Product Information Pro- Soft MAC System Status Pro- Brou Brou Brou Drep Brot Brot Brot Brot Brot Brot	many DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: trent Time: adcast Pids Sent: adcast Pids Recv; adcast Pids Recv; adcast Pids Recv; Photets Sent:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/200513.00:58 4 1713 0	Serial Number: Hardware Version: Clent Certificate: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Recv. Broadcast Bytes Report Broadcast Bytes Dropped: RTP Bytes Sent:	FH000E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190 0 90720	
Product Information Product Information Soft Soft System Status Brow Brow Drop Drop Brow Brow Brow Brow Brow Brow Brow Brow	many DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: trent Time: adcast Pids Sent: adcast Pids Reov: adcast Pids Reov: adcast Pids pped: P Backets Sent: P Backets Sent:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/2005 13:00:58 4 1713 0 380 760	Serial Number: Hardware Version: Client Certificale: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Rev: Dropped: RTP Bytes Sent: RTP Bytes Revo:	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190 0 90720 121600	
Product Information Product Information Prov Soft MAC System Status Brou Brou Brou Brou Brou Brou Brou Brou	many DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: adcast Pids Sent: adcast Pids Recv: adcast Pids recv: adcast Pids pped: P Packets Sent: P Packets Sent:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7:5/2005 13:00:58 4 1713 0 380 760 7577	Serial Number: Hardware Version: Clent Certificate: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Dropped: RTP Bytes Sent: RTP Bytes Sent:	FH900E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190 0 90720 121600 5057338	
Product Information Product Information Soft Soft System Status Brow Brow Brow Brow Brow Brow Brow Brow	mary DNS: condary DNS: duct Name: tware Version: C Address: rrent Time: adcast Pids Sent: adcast Pids Recv: adcast Pids Recv: adcast Pids Sent: P Packets Sent: P Packets Recv: Messages Sent:	212.158.192.3 212.158.192.2 PAP2-NA 2.0.12(LS) 001217FCD5B4 7/5/200513.00:58 4 1713 0 380 760 7577 7497	Serial Number: Hardware Version: Clent Certificate: Broadcast Bytes Gent: Broadcast Bytes Gent: Broadcast Bytes Sent: Broadcast Bytes Sent: RTP Bytes Sent: SIP Bytes Sent: SIP Bytes Recv:	FH000E411921 0.03.4 Installed 2 days and 11:16:12 1368 104190 0 90720 121600 5057338 4030807	

Menu system:

DHCP = yes Menu SIP: INVITE Expires = 180 Reg Min Expires = 120 NAT Keep Alive Intvl = 10 Menu Regional: Time Zone = GMT -03:00 (Horário de Brasília) Menu Line 1: NAT Mapping Enable = yes NAT Keep Alive Msg = (este campo deve ficar vazio) NAT Keep Alive Enable = yes

NAT Keep Alive Dest = sip.fonetpa.com.br



SIP Port: **5060** Proxy = **sip.fonetpa.com.br**

Outbound Proxy = sip.fonetpa.com.br Use Outbound Proxy = yes Register Expires = 1800 Display Name = Nome de Usuário (Para PHONE1) User ID = Usuário (Para PHONE1) Password = Senha Auth ID = Usuário Use Auth ID = yes Preferred Codec = G729a

Menu Line2:

NAT Mapping Enable = yes NAT Keep Alive Msg = (este campo deve ficar vazio) NAT Keep Alive Enable = yes

NAT Keep Alive Dest = sip.fonetpa.com.br

SIP Port: 5061

Proxy = sip.fonetpa.com.br

Outbound Proxy = sip.fonetpa.com.br Use Outbound Proxy = yes Register Expires = 1800 Display Name = Nome de Usuário (Para PHONE2) User ID = Usuário (Para PHONE2) Password = Senha Auth ID = Usuário Use Auth ID = yes Preferred Codec = G729a ou G723

8 - Agora, depois de ter feito todas as novas configurações, clique no botão Save Settings no final da tela (parte de baixo) e espere alguns segundos até que a tela seja novamente atualizada.

Pronto, o seu adaptador PAP2-NA já está devidamente configurado no nosso sistema!

Caso tenha problemas ao configurar seu adaptador entre em contato com suporte@fonetpa.com.br